



# Rengöring Extra Matt (EM) skivor under montering

Metod för borttagning av film/rester efter  
fogmassa och film efter Fibo Wipes.

---

## Metod

Fibo har utfört denna test på 0433 EM Reykjavik med positivt resultat.

1. Påför Fibo Seal i klick och för samma skivorna så att överflödigt fogmassa tränger ut.
2. Inom 15 minuter spraya Fibo Clean på klicken och ta bort överflödigt fogmassa med Fibo Fogkloss. Detta kan efterlämna små rester av fogmassa. Om Fibo Wipes används kan denna efterlämna en tunn film på extramatta (EM) ytor. Använd inte Fibo Sponge på större mängder av fogmassa, Fibo fogkloss skall användas till det. Större mängder fogmassa kan kladda ut på skivan och göra rengöringen svårare.
3. **Fukta** Fibo Sponge med vatten och gnugga med lätt tryck över området med en fuktad svamp under korta perioder.

### **FIBO Rekommenderar::**

- **Att rengör skarvarna efter 1 timme och inom 24 timmar.**
  - **Att tillsätta lite Fibo Clean direkt på fuktad melamin svamp (inte på vägg).** Detta ger en snabbare och mer effektiv rengöring samtidigt som det minskar risken att polera ytan än om man rengör utan Fibo Clean.

## Generellt

Vid bruk av Fibo Sponge/Melaminsvamp; undvik att bruka stor kraft, torr svamp och att gnugga längre än ca. 15 sekunder åt gången på samma område. Vid överdriven användning kan man riskera att polera ytan på Extra Matt (EM) skivor. Detta kan ge en glans i skivan som ej kan tas bort.

Vänligen se [fibo.se](http://fibo.se) för mer information om montering och tillhörande dokumentation

Fibo AB  
Industrivien 2  
4580 Lyngdal  
Norway

April 2022

